

Guide

Självhäftande Tapet


Det här behöver du:



Måttband



Vattenpass



Skruvmejsel




Mattniv



Skarvrulle



Tryckrulle



Blyertspenna



Tapetspackel

Viktigt innan du sätter upp tapeten:

- Se till att väggen är slät och jämn. Strukturerade väggar lämpar sig inte för självhäftande tapet.
- Använd helst en vit, jämn yta för att undvika att motivet bakom lyser igenom.
- Låt tapeten akklimatisera i rummet i 24 timmar för att undvika krympning.
- Har du golvvärme? Lägg tapeten på en upphöjd yta, inte direkt på golvet.
- Den optimala temperaturen vid tapetsering är mellan 18–25 °C med en luftfuktighet på 40–65 %.
- Ta bort alla hinder, som eluttag och strömbrytare, innan du börjar.

Nymålade eller putsade väggar

- Är väggen ny, obehandlad eller nyligen putsad? Applicera alltid en grundfärg (primer) först.
- Du kan även välja att måla väggen vit – men använd inte latexbaserad färg.
- Denna förbehandling förbättrar tapetens vidhäftning och förhindrar att den släpper.

1

Förbered väggen

Innan du börjar är det viktigt att förbereda väggen ordentligt. Självhäftande tapet fäster inte på grova eller ojämna ytor.

Om väggen har struktur (t.ex. gropar, flakor eller puts), måste du först jämna ut den. Varför? Tapetens klister når bara de högsta punkterna på en ojämn vägg. De lägre delarna lämnas fria, vilket leder till luftfickor mellan väggen och tapeten – och risken att tapeten släpper eller hänger ojämnt.

Gör därför väggen helt slät. Det kan du göra genom att slipa eller använda ett utjämnande medel. Se också till att väggen är fri från damm och fett – det är avgörande för bästa vidhäftning.

2

Kontrollera våderna

Du får din självhäftande tapet på en enda rulle. I slutet av varje våd finns en skärlinje markerad. Klipp där för att dela upp rullen i separata våder.

Lägg ut våderna i rätt ordning innan du börjar – sista våden längst ner, första våden överst. Det ger en bättre överblick och förenklar uppsättningen.

Våderna är numrerade från vänster till höger, så börja alltid med våd 1 längst till vänster på väggen.

⚠ Sätt endast upp tapeten på väl förberedda och släta väggar. På olämpliga ytor riskerar tapeten att släppa.



3

Ta bort skyddsfilmen

Dra inte av hela baksidan på en gång. Arbeta i steg för bästa resultat.

Börja med att dra bort 7 till 10 cm av skyddsfilmen från toppen – över hela vådens bredd. Det förhindrar att klistersidan klibbar ihop och gör tapeten lättare att hantera. Lägg gärna våden på golvet när du drar bort den första biten film.

⚠ Tidpunkten för att dra bort mer film beror på mönstret. Om mönstret ska centreras på väggen, börja då i mitten och vänta med att dra bort resten av filmen tills mönstret är helt rätt justerat.

4

Sätt våderna kant i kant

Commencez sur la gauche avec le lès 1.

Börja längst till vänster med våd 1. Sätt upp den noggrant. Ta därefter våd 2 och se till att den linjerar med våd 1 på två punkter:

- En ovanför mitten
- En nedanför mitten

Sätt våderna kant i kant – utan överlapp. Se till att mönster eller bildmotiv fortsätter jämnt.

⚠ Om våderna överlappar varandra kommer mönstret inte att linjera och slutresultatet blir inte snyggt.

5

Samarbete är nyckeln

Att sätta upp självhäftande tapet går mycket smidigare med två personer.

Medan en person håller tapeten på plats, drar den andra försiktigt och jämnt ner skyddsfilmen. Detta gör att tapeten hålls jämn och inte fastnar på fel plats innan den är korrekt positionerad.

6

Släta ut bubblor

Luftbubblor kan uppstå under uppsättningen – det är helt normalt.

Använd ett mjukt verktyg, som en spatel eller tryckrulle, för att försiktigt stryka bort dem. Gör detta regelbundet under tiden du sätter upp våden för att undvika att stora bubblor samlas mot slutet.

Om du stöter på en bubbla: **ingen panik**. Lyft försiktigt det området, och stryk sakta ut det igen. Gör detta varsamt för att undvika att skada tapeten.

7

Ta det lugnt

Ta god tid på dig när du sätter upp tapeten. Arbeta metodiskt. Börja uppfifrån och dra av lite av baksidan åt gången. Medan du gör det, stryker du tapeten slät för att försäkra dig om att inga luftbubblor uppstår.

8

Slutfinish

När tapeten är på plats, gå runt kanterna med en plastspatel för att trycka ner tapeten ordentligt i hörnen. Detta säkerställer en tät passform och förhindrar att luft tränger in under kanterna.

Med dessa tips kan du göra uppsättningen av självhäftande tapet till ett enkelt och roligt gör-det-självt-projekt. Ta din tid, följ stegen noggrant – och njut av din vackra nya vägg!

Tapetsera runt ett fönster eller annat hinder?

Lägg först ut tapetremsan helt över området. Klipp sedan till den försiktigt, bit för bit, längs ramen. Klipp inte till remsan helt i förväg.